

小物の使い方

ハーブの使い方

交換用手首E

ハーブ

椅子

槍の持たせ方

①

②

③

交換用手首C

交換用手首D

交換用手首F

コスレ注意!

WARNING: MAY RUN OFF

※長時間触し続けると、色がる恐れがあります。

「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（最終青銅聖衣）」（別売り）との運動

マスク用前髪

ハーデス瞬再現用表情パーツ

後髪

マスク（別売り）

アンドロメダ瞬（別売り）

前髪

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

「聖闘士聖衣神話EX フェニックス一輝（最終青銅聖衣）」（別売り）との運動

手甲アーマー（別売り）

交換用手首H

通行証

手甲アーマー（別売り）

交換用手首I

槍

交換用手首F

コスレ注意!

WARNING: MAY RUN OFF

※長時間触し続けると、色がる恐れがあります。

SAINT CLOTH MYTH EX

PANDORA

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

●小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。

窒息などの危険があります。

●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

●本商品はキャラクターの設定を出来るだけ忠実に再現しているため、アーマー内側にも装飾が施されています。使用・保管状況によっては、人形本体などに多少の色が移る場合があります。ご了承ください。

●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。

●長時間接触していると色がる場合があります。

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

聖闘士聖衣神話EX

SEINT CROSS MYTH EX

聖闘士聖衣神話EX

YOURS EVER

パンドラ

取扱説明書

©車田正美 / 集英社・東映アニメーション

BANDAI NAMCO

BAN DAI

TAMASHII MOTIONS

セット内容

※取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

※本商品フィギュアの素体は、付属の布ドレス専用設計されています。同シリーズ他商品の異衣パーツには対応しておりません。

衣装の着せ方

※セット内容の状態で始めます。

矢印一覧

Arrow List

取付けます。

Attachable

取り外します。

Removable

可動します。

Movable

※本体に傷が付くおそれがありますので、着脱は丁寧に取付けてください。

■取扱説明書（本書）

「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（最終青銅聖衣）」（別売り）用パーツ

マスク用前髪

交換用髪パーツ

ハーデス瞬再現用表情パーツ

「聖闘士聖衣神話EX フェニックス一輝（最終青銅聖衣）」（別売り）用パーツ

通行証

H

I

交換用手首

交換用前髪

チョーカー

首飾りA

首飾りB

交換用手首一覧

A

B

C

D

E

F

G（折り手）

交換用表情パーツ

2

3

4

5

パンドラ本体

椅子

ハーブ

ハーデス城内衣装

異界衣装

槍

異界衣装

交換用前髪

前髪

本体表情パーツ1

チョーカー

首飾りA

破損に注意!

WARNING: DELICATE

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

※交換用表情パーツ2、3、4、5と交換することができます。

本体手首（右）

本体手首（左）

交換用手首A

交換用手首C、E、Gも同様

交換用手首B

交換用手首D、F、Gも同様

反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

不安定になりますので別売りの確STAGEでのサポートをお勧めします。

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

異界衣装

※ドレスの裾を動かし過ぎると、中の芯材が折れることがあるのでご注意ください。

※手加工のため、縫製などにバラつきがあります。

※長時間触し続けると、色がる恐れがあります。

ハーデス城内衣装

※交換用表情パーツ2、3、4、5と交換用前髪に交換することができます。

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

首飾りB

破損に注意!

WARNING: DELICATE

本体手首（右）

本体手首（左）

交換用手首A

交換用手首C、Eも同様

交換用手首B

交換用手首D、Fも同様

反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

ハーデス城内衣装

※ドレスの裾を動かし過ぎると、中の芯材が折れることがあるのでご注意ください。

※手加工のため、縫製などにバラつきがあります。

※長時間触し続けると、色がる恐れがあります。